BS2_GetCardConfig 1

Configuration API > BS2_GetCardConfig

BS2_GetCardConfig

.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetCardConfig(void* context, uint32_t deviceId, BS2CardConfig*
config);
```

> BS2CardConfig

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *config* :

BS_SDK_SUCCESS ,

.