

# 목차

**BS2\_GetLogBlobFromDir**

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

## BS2\_GetLogBlobFromDir

Usb로 추출한 Data에서 EventMask에 맞게 일정량의 로그를 가져옵니다.

### 함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetLogBlobFromDir(void* context, const char* szDir, uint16_t
eventMask, BS2_EVENT_ID eventId, uint32_t amount, BS2EventBlob** logsObj,
uint32_t* numLog);
```

[BS2EventBlob구조체 보기](#)

### 파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data 저장 경로
- [In] *eventMask* : event mask
- [In] *eventId* : 로그 레코드 ID이며, 0일 경우 처음부터 가져옵니다.
- [In] *amount* : 최대 로그 레코드 갯수이며, 0일 경우 *eventId* 이후 모든 레코드를 가져옵니다.
- [Out] *logsObj* : 로그 레코드의 주소를 저장할 포인터
- [Out] *numLog* : 로그 레코드의 갯수

#### 참고

logsObj 변수는 사용한 뒤 [BS2\\_ReleaseObject](#) 함수를 이용해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

### 반환값

성공적으로 수행될 경우 BS\_SDK\_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

### 함께 보기

[BS2\\_AllocateUsbContext](#)

BS2\_ReleaseUsbContext  
BS2\_GetUserDatabaseInfoFromDir  
BS2\_GetUserListFromDir  
BS2\_GetUserInfosFromDir  
BS2\_GetUserDatasFromDir  
BS2\_GetUserInfosExFromDir  
BS2\_GetUserDatasExFromDir  
BS2\_GetLogFromDir  
BS2\_GetFilteredLogFromDir

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2\\_getlogblobfromdir&rev=1540861429](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getlogblobfromdir&rev=1540861429)

Last update: **2018/10/30 10:03**