USB Exported Control API > BS2_GetUserInfosExFromDirWithKey

BS2_GetUserInfosExFromDirWithKey

[+2.8.2] USB　　　　　　Data　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserInfosExFromDirWithKey(void* context, const char* szDir, char*
uids, uint32_t uidCount, BS2UserBlobEx* userBlob, const BS2EncryptKey* key);
```

> BS2UserBlobEx

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *uids* :
- [In] *uidCount* :
- [Out] *userBlob* :
- [In] *key* :　　　　　　　　BS2_SetDataEncryptKey　　　　　　　.

　　　　　　　　　　BS_SDK_SUCCESS　　　　　　　,
　　.

BS2_GetUserDatabaseInfoFromDirWithKey
BS2_GetUserListFromDirWithKey
BS2_GetUserInfosFromDirWithKey
BS2_GetUserDatasFromDirWithKey
BS2_GetUserDatasExFromDirWithKey
BS2_GetLogFromDirWithKey
BS2_GetLogBlobFromDirWithKey
BS2_GetFilteredLogFromDirWithKey

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getuserinfosexfromdirwithkey

Last update: **2022/04/12 15:27**