## BS2_GetUserInfosFaceExFromDir ............................................................................................................

# BS2_GetUserInfosFaceExFromDir

[+2.7.1] USB        Data                                                    .
FaceStaion F2            export    USB file                    .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserInfosFaceExFromDir(void* context, const char* szDir, char*
uids, uint32_t uidCount, BS2UserFaceExBlob* userBlob);
```

> BS2UserFaceExBlob

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *uids* :
- [In] *uidCount* :
- [Out] *userBlob* :

BS_SDK_SUCCESS        ,
.

BS2_GetUserDatasFaceExFromDir