

목차

BS2_ReleaseContext

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[SDK API](#) > [BS2_ReleaseContext](#)

BS2_ReleaseContext

BS2_AllocateContext() 함수로부터 할당된 Context를 파괴합니다. 포인터 값이 NULL이면 아무런 동작을 하지 않습니다.

참고

더 이상 Context를 사용하지 않을 때 사용하십시오.

함수

```
#include "BS_API.h"

void BS2_ReleaseContext(void* context);
```

파라미터

- [In] *context* : Context

반환값

Void

함께 보기

[BS2_AllocateContext](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_releasecontext&rev=1454389461

Last update: **2016/02/02 14:04**