

목차

Device API	1
구조체	1
BS2SimpleDeviceInfo	1
BS2SimpleDeviceInfoEx	4
BS2ResourceElement	5

Device API

장치 정보를 제어하거나 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

- [BS2_GetDeviceInfo](#): 장치 정보를 가져옵니다.
- [BS2_GetDeviceInfoEx](#): 장치 추가정보를 가져옵니다. (V2.6.0부터 제공)
- [BS2_GetDeviceTime](#): 현재 시간을 가져옵니다.
- [BS2_SetDeviceTime](#): 현재 시간을 설정합니다.
- [BS2_ClearDatabase](#): 사용자 정보와 Blacklist를 초기화합니다.
- [BS2_FactoryReset](#): 모든 설정 정보와 데이터 베이스를 초기화합니다.
- [BS2_RebootDevice](#): 장치를 다시 시작합니다.
- [BS2_LockDevice](#): 장치 잠금을 설정하여 사용자 인증을 거부합니다.
- [BS2_UnlockDevice](#): 장치 잠금을 해제하여 사용자 인증을 허용합니다.
- [BS2_SetKeepAliveTimeout](#): 장치의 keep-alive 시간을 설정합니다.
- [BS2_UpgradeFirmware](#): 펌웨어를 업그레이드합니다.
- [BS2_UpdateResource](#): 리소스를 업데이트합니다.

구조체

BS2SimpleDeviceInfo

```
typedef struct
{
    uint32_t id;
    uint16_t type;
    uint8_t connectionMode;
    uint32_t ipv4Address;
    uint16_t port;
    uint32_t maxNumOfUser;
    uint8_t userNameSupported;
    uint8_t userPhotoSupported;
    uint8_t pinSupported;
    uint8_t cardSupported;
    uint8_t fingerSupported;
    uint8_t faceSupported;
    uint8_t wlanSupported;
    uint8_t tnaSupported;
    uint8_t triggerActionSupported;
    uint8_t wiegandSupported;
    uint8_t imageLogSupported;
    uint8_t dnsSupported;
    uint8_t jobCodeSupported;
    uint8_t wiegandMultiSupported;
    uint8_t rs485Mode;
    uint8_t sslSupported;
    uint8_t rootCertExist;
    uint8_t dualIDSupported;
```

```

uint8_t useAlphanumericID;
uint32_t connectedIP;
uint8_t phraseCodeSupported;
uint8_t card1xSupported;
uint8_t systemExtSupported;
uint8_t voipSupported;
}BS2SimpleDeviceInfo;

```

1. id

장치 식별자이며 항상 1 이상입니다.

2. type

장치 유형의 코드 값입니다.

값	설명
0x01	BioEntry Plus
0x02	BioEntry W
0x03	BioLite Net
0x04	Xpass
0x05	Xpass S2
0x06	Secure IO 2
0x07	DM-20
0x08	BioStation 2
0x09	BioStation A2
0x0A	FaceStation 2
0x0B	IO Device
0x0C	BioStation L2
0x0D	BioEntry W2
0x0E	CoreStation 40
0x0F	Output Module
0x10	Input Module
0x11	BioEntry P2
0x12	BioLite N2
0x13	XPass2
0x14	XPass S3
0x15	BioEntry R2
0x16	XPass D2
0x17	Door Module 21
0xFF	Unknown Type

3. connectionMode

BioStar 애플리케이션과 장치간의 접속 모드를 뜻하며, 접속 주체에 따라 direct mode(0x0)와 server mode(0x1)로 구분됩니다. direct mode는 BioStar 애플리케이션이 장치로 접속하며 server mode는 장치가 BioStar 애플리케이션으로 접속합니다. 장치에 설정된 기본 접속 모드는 direct mode이며 접속 모드를 수정하려면 [IP Config](#)를 참고하십시오.

4. ipv4Address

현재 설정된 장치의 IP 주소입니다.

5. port

현재 설정된 장치의 TCP 포트 번호입니다.

6. maxNumOfUser

장치에서 저장할 수 있는 최대 사용자 개수입니다.

7. userNameSupported

장치에서 사용자 이름 사용을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

8. userPhotoSupported

장치에서 사용자 프로필 사진 사용을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

9. pinSupported

장치에서 PIN 사용을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

10. cardSupported

장치에서 스마트 카드 인증을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

11. fingerSupported

장치에서 지문 인증을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

12. faceSupported

장치에서 얼굴 인식을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

13. wlanSupported

장치에서 무선랜을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

14. tnaSupported

장치에서 근태관리를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

15. triggerActionSupported

장치에서 trigger action을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

16. wiegandSupported

장치에서 Wiegand를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

17. imageLogSupported

장치에서 이미지 로그를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

18. dnsSupported

장치에서 DNS를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

19. jobCodeSupported

장치에서 Job Code를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

20. wiegandMultiSupported

장치에서 wiegandMulti를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

21. rs485Mode

장치에서 RS485 모드입니다.

22. sslSupported

장치에서 ssl을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

23. rootCertExist

장치에서 root인증서가 존재하는지를 알 수 있는 flag입니다.

24. dualIDSupported

장치에서 dualID(숫자,문자)를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

25. useAlphanumericID

장치에서 AlphanumericID를 사용중인지 여부를 말하는 flag입니다.

26. connectedIP

장치가 접속하고 있는 ip주소입니다. (0xFFFFFFFF if disconnected)

27. phraseCodeSupported

장치에서 사용자별 개인 메시지를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

28. card1xSupported

장치에서 1.x ToC 카드 읽기를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

29. systemExtSupported

장치에서 RS-485 키 설정을 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

30. voipSupported

장치에서 VoIP를 지원하는지 알 수 있는 flag입니다.

BS2SimpleDeviceInfoEx

BS2SimpleDeviceInfo의 추가 정보를 제공합니다.

```
typedef struct
{
    enum
    {
        BS2_SUPPORT_RS485EX = 0x00000001,
        BS2_SUPPORT_CARDEX  = 0x00000002,
        BS2_SUPPORT_DST     = 0x00000004,
        BS2_SUPPORT_ALL     = BS2_SUPPORT_RS485EX | BS2_SUPPORT_CARDEX |
BS2_SUPPORT_DST,
    };

    uint32_t supported;
    uint8_t reserved[4];
}BS2SimpleDeviceInfoEx;
```

1. supported

현재 장치가 다음의 정보를 제공하고 있는지 BS2SimpleDeviceInfo 외 추가 정보를 제공합니다.

정의	값	설명
BS2_SUPPORT_RS485EX	0x00000001	RS485Ex 정보

정의	값	설명
BS2_SUPPORT_CARDEX	0x00000002	iClass SEOS 카드 사용 여부
BS2_SUPPORT_DST	0x00000004	일광절약 시 간 사용 여부
BS2_SUPPORT_ALL	0x00000007	추가 정보 전 체 제공 여부

2. reserved

예약된 공간입니다.

BS2ResourceElement

```
typedef struct
{
    uint8_t type;
    uint32_t numResData;
    struct {
        uint8_t index;
        uint32_t dataLen;
        uint8_t* data;
    } resData[128];
}BS2ResourceElement;
```

1. type

리소스 데이터 타입입니다.

값	설명	지원하는 데이터 형식
0	UI(Langauge pack)	슈프리마 언어팩
1	Notice message	UTF-8 문자열
2	Image(Background)	PNG
3	Slide image	PNG
4	Sound	WAVE

2. numResData

리소스 데이터 개수입니다.

3. index

리소스 인덱스 번호입니다.

4. dataLen

리소스 데이터 크기입니다.

5. data

바이너리 리소스 데이터입니다.

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:device_api&rev=1520651381

Last update: **2018/03/10 12:09**