2.6.3

2019-06-28

- XPass D2 Keypad
- IPv6
-
-
- 　　　　　　　　　　 BS2_EnrollUser 　 BS2_EnrollUserEx
- 　　　　 BS2UserBlob / BS2UserBlobEx
  BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx 　　　　　 (User Photo 　　　　　　　　　　)
- Admin User 1000
- Face Lite
-
-

1. XPass D2 Keypad 　　　　　　　　　　　　　.

2. IPv6 　　　　　　.
SDK 　　　　　　　　　　 IP V6 　　　　　　　　　　　　.

- 　　　 BS2IPV6Config
- 　　　 BS2IPv6DeviceInfo
- 　　 BS2_SetDebugExCallback
- 　　 BS2_GetIPConfigViaUDPEx
- 　　 BS2_SetIPConfigViaUDPEx
- 　　 BS2_GetIPV6Config
- 　　 BS2_SetIPV6Config
- 　　 BS2_GetIPV6ConfigViaUDP
- 　　 BS2_SetIPV6ConfigViaUDP
- 　　 BS2_GetIPV6ConfigViaUDPEx
- 　　 BS2_SetIPV6ConfigViaUDPEx
- 　　 BS2_GetEnableIPV4:
- 　　 BS2_SetEnableIPV4:
- 　　 BS2_GetEnableIPV6:
- 　　 BS2_SetEnableIPV6:
- 　　 BS2_SetServerPortIPV6:
- 　　 BS2_GetServerPortIPV6:
- 　　 BS2_SetSSLServerPortIPV6:
- 　　 BS2_GetSSLServerPortIPV6:
- 　　 BS2_GetSpecifiedDeviceInfo:
- 　　 BS2_SearchDevicesCoreStationEx:

3. 　　　　　　　　　　　　　　　.

- BS2_GetServerPort
- BS2_GetSSLServerPort

4.

- BS2_SetDefaultResponseTimeout
- BS2_GetDefaultResponseTimeout

5.

BS2_EnrollUser   BS2_EnrollUserEx

BS2_EnrolUser, BS2_EnrolUserEx

- BS2_EnrollUser
- BS2_EnrollUserEx

6.

BS2UserBlob   BS2UserBlobEx   BS2UserPhoto

photo

2.6.3   BS2UserPhoto

- BS2UserSmallBlob
- BS2UserSmallBlobEx
- BS2_EnrollUserSmall
- BS2_EnrollUserSmallEx
- BS2_GetUserSmallInfos
- BS2_GetUserSmallDatas
- BS2_GetUserSmallInfosEx
- BS2_GetUserSmallDatasEx
- BS2_VerifyUserSmall
- BS2_IdentifyUserSmall
- BS2_VerifyUserSmallEx
- BS2_IdentifyUserSmallEx
- BS2_GetUserSmallInfosFromDir
- BS2_GetUserSmallDatasFromDir
- BS2_GetUserSmallInfosExFromDir
- BS2_GetUserSmallDatasExFromDir

7.

1000

BS2AuthConfig   , 10

2.6.3   1000

BS2AuthConfig   1000

> BS2AuthConfig .
>
> BS2AuthConfig .

- [BS2AuthOperatorLevel](#)
- [BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#)
- [BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#)
- [BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#)
- [BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#)
- [BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#)

8. Face Lite .

9. .

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2_GetFingerTemplateQuality](#)

10. .

- [BS2_SetDebugFileLog](#)

1. Firmware file , Code sign , SDK .

firmware file .

- [BS2_UpgradeFirmware](#)

2. , .

3. SSL , .

4. crash .

- [BS2_SearchDevicesEx](#)

5. SDK

(hang) .

- [BS2_ReleaseContext](#)
- [BS2_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS card config (BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED)

- BS2_GetCardConfigEx

7. SSL SSL ,

8. Lift control floor level .

- BS2_GetFloorLevel

9. template 384byte .

10. Slave .

- BS2_ScanFingerprint
- BS2_VerifyFingerprint

11. ,

timeout
BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED .

- BS2_GetConfig

12. Access schedule ,

- BS2_SetAccessSchedule

13. , .

14. SDK .

15. SSL SSL .

16. Socket .
(5ms . 10 100ms)

17. thread .
BS2_SetMaxThreadCount (2.6.3) :
thread .
timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)
6 thread thread .
thread 8 .
8 thread 6 thread 2
.

BS2_SetMaxThreadCount (2.6.3):

thread thread . 2 .

	( )	( )	( )	( )
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. IP , IP port
.

19. [C#] BS2Door alarmFlags unconditionalLock .

20. [C#] BS2SoundAction delay .

21. [C#] LogControl BS2_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB_CODE
BS2EventMaskEnum.ALL .

22. [C#] CardControl blacklist .

23. [C#] ConfigControl BS2_SetDstConfig startTime.weekDay
endTime.weekDay .

24. [C#] SlaveControl slave device .

25.
.

- BS2FaceConfig

26. .

- BS2FaceConfig