

목차

SDK API	1
구조체	1
BS2EncryptKey	1

SDK API

장치를 관리하는 정보를 초기화 하고, 동적 메모리 제어와 PIN 생성을 위해 사용되는 API입니다.

- **BS2_Version**: SDK 버전을 반환합니다.
- **BS2_AllocateContext**: 장치 관리 Context를 생성합니다.
- **BS2_ReleaseContext**: 장치 관리 Context를 파괴합니다.
- **BS2_Initialize**: 장치 관리 Context를 초기화 합니다.
- **BS2_ReleaseObject**: 동적 메모리를 해제합니다.
- **BS2_MakePinCode**: PIN으로 암호화 합니다.
- **BS2_SetMaxThreadCount**: 최대 스레드 개수를 지정합니다.
- **BS2_ComputeCRC16CCITT**: CRC-16 CCITT 체크섬을 계산합니다.
- **BS2_GetCardModel**: 지원하는 카드 모델을 가져옵니다.
- **BS2_GetDataEncryptKey**: 장치의 데이터 암호화 키를 가져옵니다.
- **BS2_SetDataEncryptKey**: 장치의 데이터 암호화 키를 설정합니다.
- **BS2_RemoveDataEncryptKey**: 장치의 데이터 암호화 키를 삭제합니다.
- **BS2_SetDeviceSearchingTimeout** : 장치 검색 시간을 설정합니다.

구조체

BS2EncryptKey

```
enum
{
    BS2_ENC_KEY_SIZE = 32,
};

/**
 * BS2EncryptKey
 */
typedef struct
{
    uint8_t key[BS2_ENC_KEY_SIZE];
    uint8_t reserved[32];
} BS2EncryptKey;
```

1. key

장치에서 사용되는 키 값입니다.

2. reserved

예약된 영역입니다.

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:sdk_api&rev=1536562200

Last update: **2018/09/10 15:50**