USB Exported Control API

USB Exported   API   .

- [BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir](): USB   Data   (,   ,   )   .
- [BS2_GetUserListFromDir](): USB   Data   ID   .
- [BS2_GetUserInfosFromDir](): USB   Data   ID   .
- [BS2_GetUserDatasFromDir](): USB   Data   UserMask   ID   .
- [BS2_GetUserInfosExFromDir](): USB   Data   ID   . (Job, phrase   v2.4   )
- [BS2_GetUserDatasExFromDir](): USB   Data   UserMask   ID   . (Job, phrase   v2.4   )
- [BS2_GetLogFromDir](): USB   Data   .
- [BS2_GetLogBlobFromDir](): USB   Data   EventMask   .
- [BS2_GetFilteredLogFromDir](): USB   Data   .