

목차

USB Exported Control API 1

USB Exported Control API

USB Exported를 관리하기 위한 API입니다.

- **BS2_AllocateUsbContext**: USB장치를 관리하고 제어하는 Context를 생성합니다.
- **BS2_ReleaseUsbContext**: USB장치를 관리하고 제어하는 Context 객체를 파괴합니다.
- **BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir**: USB로 추출한 Data에서 전체 사용자 정보(사용자개수, 카드 개수, 지문개수, 얼굴 개수)를 가져옵니다.
- **BS2_GetUserListFromDir**: USB로 추출한 Data에서 사용자 ID 리스트를 가져옵니다.
- **BS2_GetUserInfosFromDir**: USB로 추출한 Data에서 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.
- **BS2_GetUserDatasFromDir**: USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.
- **BS2_GetUserInfosExFromDir**: USB로 추출한 Data에서 사용자 ID의 정보를 가져옵니다. (Job, phrase 포함)
- **BS2_GetUserDatasExFromDir**: USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다. (Job, phrase 포함)
- **BS2_GetUserSmallInfosFromDir**: [+ 2.6.3] USB로 추출한 Data에서 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.
- **BS2_GetUserSmallDatasFromDir**: [+ 2.6.3] USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.
- **BS2_GetUserSmallInfosExFromDir**: [+ 2.6.3] USB로 추출한 Data에서 사용자 ID의 정보를 가져옵니다. (Job, phrase 포함)
- **BS2_GetUserSmallDatasExFromDir**: [+ 2.6.3] USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다. (Job, phrase 포함)
- **BS2_GetLogFromDir**: USB로 추출한 Data에서 일정량의 로그를 가져옵니다.
- **BS2_GetLogBlobFromDir**: USB로 추출한 Data에서 EventMask에 맞게 일정량의 로그를 가져옵니다.
- **BS2_GetFilteredLogFromDir**: USB로 추출한 Data에서 조건에 맞는 로그를 가져옵니다.

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:use_exported_control_api&rev=1557814870

Last update: **2019/05/14 15:21**