

**USB Exported Control API .....** 1

# USB Exported Control API

USB Exported

API

- BS2\_AllocateUsbContext: [ ]USB Context .
- BS2\_ReleaseUsbContext: [ ]USB Context .
- BS2\_GetUserDatabaseInfoFromDir: USB Data ( , , ) 가 .
- BS2.GetUserListFromDir: USB Data ID 가 .
- BS2.GetUserInfosFromDir: USB Data ID 가 .
- BS2.GetUserDatasFromDir: USB Data UserMask ID 가 .
- BS2.GetUserInfosExFromDir: USB Data ID 가 . (Job, phrase )
- BS2.GetUserDatasExFromDir: USB Data UserMask ID 가 . (Job, phrase )
- BS2.GetUserSmallInfosFromDir: [+ 2.6.3] USB Data ID 가 .
- BS2.GetUserSmallDatasFromDir: [+ 2.6.3] USB Data UserMask ID 가 .
- BS2.GetUserSmallInfosExFromDir: [+ 2.6.3] USB Data ID 가 . (Job, phrase )
- BS2.GetUserSmallDatasExFromDir: [+ 2.6.3] USB Data UserMask ID 가 . (Job, phrase )
- BS2.GetLogFromDir: USB Data 가 .
- BS2.GetLogBlobFromDir: USB Data EventMask 가 .
- BS2.GetFilteredLogFromDir: USB Data 가 .
- BS2.GetLogSmallBlobFromDir: [+ 2.6.4] EventMask , USB Data 가 .
- BS2.GetLogSmallBlobExFromDir: [+ 2.7.1] Data EventMask , USB 가 .

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - BioStar 2 Device SDK

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:use\\_exported\\_control\\_api&rev=1649739865](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:use_exported_control_api&rev=1649739865)

Last update: **2022/04/12 14:04**