

# Table of Contents

**en\_part27\_ethernet\_zoneapi** ..... 1

# en\_part27\_ethernet\_zoneapi

- [BS2\\_GetDeviceZone](#)
- [BS2\\_GetAllDeviceZone](#)
- [BS2\\_SetDeviceZone](#)
- [BS2\\_RemoveDeviceZone](#)
- [BS2\\_RemoveAllDeviceZone](#)
- [BS2\\_SetDeviceZoneAlarm](#)
- [BS2\\_ClearDeviceZoneAccessRecord](#)
- [BS2\\_ClearAllDeviceZoneAccessRecord](#)
- [bs2\\_GetAccessGroupEntranceLimit](#)
- [bs2\\_GetAllAccessGroupEntranceLimit](#)
- [bs2\\_SetAccessGroupEntranceLimit](#)
- [bs2\\_RemoveAccessGroupEntranceLimit](#)
- [bs2\\_RemoveAllAccessGroupEntranceLimit](#)
- [BS2\\_GetDeviceZoneAGEntranceLimit](#)
- [BS2\\_GetAllDeviceZoneAGEntranceLimit](#)
- [BS2\\_SetDeviceZoneAGEntranceLimit](#)
- [BS2\\_RemoveDeviceZoneAGEntranceLimit](#)
- [BS2\\_RemoveAllDeviceZoneAGEntranceLimit](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=wiki:ebook:en\\_part27\\_ethernet\\_zoneapi&rev=1529917761](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=wiki:ebook:en_part27_ethernet_zoneapi&rev=1529917761)

Last update: **2018/06/25 18:09**