

# 目次

BioStar1をアップグレードする方法 .....	1
アップグレード手順 .....	1

## BioStar 1, Upgrade

# BioStar1をアップグレードする方法

以下はBioStar1.93にアップグレードする手順です。


1.52以前のBioStarがインストールされている場合、1.93にアップグレードしてください。  
問題なくアップグレードするには、[How to Resolve a Database Compatibility Issue](#)を確認してください。

### ソフトウェアライセンス

ドングルではないBioStar

Standardバージョンのソフトウェアライセンスを使用している場合は、*C:\Program Files(x86)\BioStar\server*のBioStar.lic

ファイルをバックアップし、アップグレードしたサーバーの同じパスに貼り付けます。




## アップグレード手順

第2世代のデバイスを使用するために最新バージョンのBioStar 1にアップグレードする場合は、続行する前に以下の記事を確認してください。  
- [\[BioStar 1\] BioStar 1.93の第2世代デバイスの機能制限](#)

念のため、事前にバックアップをしてください。

1. MSSQLデータベースのバックアップと復元の手順
2. コントロールパネルからBioStarをアンインストールします。




3. 最新バージョンのBioStar1をダウンロードします: [Download link](#).


1.xデバイスのみを使用する場合は[BioStar 1.9](#)をインストールしてください。

4. BioStarをインストールします。

5. インストールが完了したら、管理者権限でBioStar Server Configを開き、Database ServerとAuthenticationが正しく設定されていることを確認します。[適用]をクリックします。



6. C:\Program Files (x86)\BioStar\serverのDBSetup.exeを管理者権限で開きます。



7. BioStarを実行し、すべての機能が正しく動作することを確認します。

アップグレードされない場合はSuprema TSチームにお問い合わせください。

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:1xfaq\\_how\\_to\\_upgrade\\_biostar&rev=1593699839](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:1xfaq_how_to_upgrade_biostar&rev=1593699839)

Last update: **2020/07/02 23:23**