

# 目次

ユーザー登録 .....	1
BioStar 2クライアントでユーザーを追加 .....	1
動画デモ .....	4

システム構成, BioStar 2, ユーザー

## ユーザー登録

システムに新しくユーザーを追加する方法はいくつかありますが、下記の3つの方法が最も多く使用されます。

- まず最初に、BioStar  
2サーバーに直接新しいユーザーを追加して、デバイスにデータを送信する方法です。
- 2つ目は、BioStar  
2モバイルアプリを通してサーバーに直接新しいユーザーを追加してデバイスから送信する方法です。
- 最後は、デバイスでユーザーを追加してサーバーに転送し、他のデバイスに送信する方法です。

### BioStar 2クライアントでユーザーを追加

1. ユーザータブに移動した後、ユーザー追加ボタンをクリックしてください。



2. 情報セクションから必須フィールドおよび追加フィールドを入力してください。必須フィールドは名前およびIDです。



3. 登録する認証情報を選択してください。PINは4桁以上の数字を入力してください。認証モードで、ユーザーの個別認証モードを選択します。指紋を登録する際は、許可点数80点をお勧めします。点数が低いと、マッチング性能に影響がある可能性があります。

資格

- PINコード
- 認証コード  端末標準設定
- 資格
- 1:1 比較リライアンス  端末標準設定

### 指紋登録方法

端末選択 ⇒ 許可点数を80以上に設定

+ 追加ボタンをクリック後、指紋選択(例：1番目、2番目)

読取りボタンをクリック後、指紋をセンサーに認識

案内により登録された指紋状態を確認後、登録ボタンをクリック

1ユーザーに対し10指の指紋を登録できます。

作業条件および動作設定を通じて様々なリレーを活性化するため、ホールドアップの使用が可能です。

### 指紋登録


• 端末 BioLite N2 545395836 (169.254.7.82)

• 登録許可点数 80

画像表示

#### 指紋登録

1番目  
+ 追加



読取り  
削除  
検証

ホールドアップ

登録 キャンセル

4. +カード追加ボタンをクリックし、カードを登録します。1ユーザーに対し8つのカードを登録できます。3つの登録方法があります。

- デバイスでカードを読み込んでカードを登録
- 未割当カードを割当
- 手動でカード番号を入力した後、ユーザーに割当

### カード登録

• カード種別 CSN

• 登録方法 カードリーダーによる登録

• 端末 カードリーダーによる登録

情報

• カード ID  読出しカード

登録 キャンセル

5. 認証情報を確認後、適用をクリックしてBioStar 2に登録します。



6. サーバーが自動ユーザー同期化を使うよう設定されている場合、自動的にユーザーデータが端末に転送されます。



## 動画デモ

[addnewuser.mp4](#)

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_enroll\\_users&rev=1593569405](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_enroll_users&rev=1593569405)

Last update: **2020/07/01 11:10**