

目次

ユーザー登録	1
BioStar 2クライアントでユーザーを追加	1
動画デモ	4

システム構成, BioStar 2, ユーザー

ユーザー登録

システムに新しくユーザーを追加する方法はいろいろありますが、下記の3つの方法が最も多く使用されます。

- まず最初に、BioStar
2サーバーに直接新しいユーザーを追加して、デバイスにデータを送信する方法です。
- 2つ目は、BioStar
2モバイルアプリを通してサーバーに直接新しいユーザーを追加してデバイスから送信する方法です。
- 最後は、デバイスでユーザーを追加してサーバーに転送し、他のデバイスに送信する方法です。

BioStar 2クライアントでユーザーを追加

1. ユーザータブに移動した後、ユーザー追加ボタンをクリックしてください。



2. 情報セクションから必須フィールドおよび追加フィールドを入力してください。必須フィールドは名称およびIDです。



3. 登録する認証情報を選択してください。PINは4桁以上の数字を入力してください。認証モードで、ユーザーの個別認証モードを選択します。指紋を登録する際は、許可点数80点をお勧めします。点数が低いと、マッチング性能に影響がある可能性があります。

資格

- PINコード
- 認証コード 端末標準設定
- 資格
 - + 指紋追加 
 - 顔 
 - + カード追加 
 - + Mobile 
- 1:1 比較リテラブル  端末標準設定

指紋登録方法

端末選択 ⇒ 許可点数を80以上に設定

+ 追加ボタンをクリック後、指紋選択(例：1番目、2番目)

読取りボタンをクリック後、指紋をセンサーに認識

案内により登録された指紋状態を確認後、登録ボタンをクリック

1ユーザーに対し10指の指紋を登録できます。

作業条件および動作設定を通じて様々なリレーを活性化するため、ホールドアップの使用が可能です。

指紋登録
✕

• 端末 BioLite N2 545395836 (169.254.7.82)

• 登録許可点数
80

画像表示

指紋登録

1番目

+ 追加

読取り

削除

検証

ホールドアップ

登録

キャンセル

4. +カード追加ボタンをクリックし、カードを登録します。1ユーザーに対し8つのカードを登録できます。3つの登録方法があります。

- デバイスでカードを読み込んでカードを登録
- 未割当カードを割当
- 手動でカード番号を入力した後、ユーザーに割当

○○○○

5. 認証情報を確認後、適用をクリックしてBioStar 2に登録します。

資格

• PIN 3+

• 指紋+

• 資格

• 1:1 対応 (4*)

端末標準設定

+ 指紋追加 顔 + カード追加 + Mobile


種類	ID形式	概要	
CSN	-	ID: 11111123	削除

適用

キャンセル

6. サーバーが自動ユーザー同期化

を使うよう設定されている場合、自動的にユーザーデータが端末に転送されます。



Device ID	Name	Group	Device Type (Master/Slave)	IP Address	Device Status
15	BioEntryW 15 (192.168.16.144)	All Devices	BioEntryW	192.168.16.144	Normal

動画デモ

[addnewuser.mp4](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_enroll_users&rev=1593569757

Last update: **2020/07/01 11:15**