

# 目次

リアルタイムビデオ確認の構成 .....	1
構成 .....	1
デモ動画 .....	4

システム構成, BioStar 2, ビデオ, “Live, Video”

# リアルタイムビデオ確認の構成


リアルタイムビデオ確認は、BioStar

2.6.2で新たに追加されました。これで、ビデオカメラで撮影されるフィードをリアルタイムで確認し、リアルタイムビデオ確認メニューでの出入口制御も可能となります。

## 構成

ビデオ構成および注意事項についての詳細内容は、次の文書を参照してください。  
[ビデオの使用](#)

1. **ビデオ(VIDEO)**メニューをクリックしてください。
2. **新しいNVR追加(Add New NVR)**をクリックしてください。
3. 追加するNVRの詳細事項を入力してください。




The screenshot shows the 'Add New NVR' dialog box in the BioStar 2 interface. The dialog box is titled 'Add New NVR' and contains the following fields:


Field	Value
Name	Hikvision NVR
Manufacturer	HikVision
IP	192.168.12.120
Port	8000
ID	root
Password	*****

The 'Apply' button is highlighted in red.


4. **確認(Apply)**をクリックしてください。
5. **新しいカメラの追加(Add New Camera)**をクリックしてください。
6. リストで追加したNVRを選択した後、**次(Next)**をクリックしてください。



7. 追加するカメラを選択した後、+追加(+ **Add**)をクリックしてください。



8. 全てのカメラ(**All Cameras**)をクリックした後、出入口を構成するカメラを選択してください。



9. 出入口(**Door**)をクリックしてカメラを指定した後、+追加(+ **Add**)をクリックしてビデオログに使うイベントを選択してください。


The screenshot shows a configuration window with two main sections: "Video Log Setting" and "Event".

**Video Log Setting:**

- Start recording: 3 secs before an event
- End recording: 3 secs after an event

**Event:**


- Door: IP84 door (highlighted with a red box)
- Event table:

Event	Schedule	
Device Disconnection Detected	Always	


There is a "+ Add" button to the right of the table. At the bottom of the configuration window, there are "Apply" and "Cancel" buttons, with "Apply" highlighted by a red box.

10. 確認(Apply)をクリックしてください。


11. モニタリング(MONITORING)メニューのリアルタイムビデオ確認(Live Video View)に移動してください。




11. ドロップダウンボックスをクリックした後、カメラを選択してください。



12. 画面にリアルタイムビデオが表示されます。



13. ビデオ画面上段に表示されたアイコンで、出入口を制御できます。(開門、手動開放、手動ロック、解除)



## デモ動画

[2x\\_sysconfig\\_live\\_video.mp4](#)

From:  
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -  
Permanent link:  
[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_configure\\_live\\_video\\_view&rev=1566891175](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_live_video_view&rev=1566891175)  
Last update: 2019/08/27 16:32

