目次

スケジュールロック/アンロックの設定 1
スケジュールロックゾーンの設定 1
スケジュールアンロックの設定 2

システム構成, BioStar 2, スケジュールロック/アンロック

スケジュールロック/アンロックの設定

入退室管理システムを使用する際に、特定の時間、顧客と職員が簡単にアクセスできるよう、ドアのロックを解除する必要があります。また、建物や施設内への立入規制時間に、ドアをロックする場合もあります。BioStar
2では、スケジュールロック/
アンロックゾーンを利用して、このような要求事項を満たすことができます。

スケジュールロック/アンロックゾーンを利用するには、BioStar 2 Standard以上ライセンスが必要です。
BioStar 2のライセンス活性化

スケジュールロック/
アンロックは、デバイスではなくドアを基盤とする機能です。デバイスを使ってドアを作る方法は、次を参照してください。
ドアの生成

スケジュールロックゾーンの設定

1. **ゾーン** > **ゾーン追加** > **スケジュールロック** > **適用**をクリックしてください。



2. スケジュールロックゾーンの詳細情報を設定してください。



- ドアロックタイプが退室許可に設定する場合、ドアのデバイスで退室ができます。退室不可に設定することもできます。
- 事前に生成したスケジュールを選択したり、新しいスケジュールを作成し設定することもできます。
- スケジュール内に認証試し時発生する動作を警報で設定します。
- スケジュール内にアクセスできるバイパスグループを設定します。

3. **適用**ボタンをクリックし設定を保存します。

スケジュールアンロックの設定

1. **ゾーン** > **ゾーン追加** > **スケジュールアンロック** > **適用**をクリックしてください。



2. スケジュールアンロックの詳細情報を設定してください。



ユーザー認証により開始を有効にすると、認証を行うアクセスグループの設定が必要です。

3. 適用をクリックし設定を保存します。

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_a_scheduled_lock_unlock_zone

Last update: **2021/06/22 11:56**