

目次

スケジュールロック/アンロックの設定	1
スケジュールロックゾーンの設定	1
スケジュールアンロックの設定	2

システム構成, BioStar 2, スケジュールロック/アンロック

スケジュールロック/アンロックの設定

入退室管理システムを使用する際に、特定の時間、顧客と職員が簡単にアクセスできるよう、ドアのロックを解除する必要があります。また、建物や施設内への立入規制時間に、ドアをロックする場合もあります。BioStar

2では、スケジュールロック/

アンロックゾーンを利用して、このような要求事項を満たすことができます。

スケジュールロック/アンロックゾーンを利用するには、BioStar 2 Standard以上ライセンスが必要です。

[BioStar 2のライセンス活性化](#)

スケジュールロック/

アンロックは、デバイスではなくドアを基盤とする機能です。デバイスを使ってドアを作る方法は、次を参照してください。

[ドアの生成](#)

スケジュールロックゾーンの設定

1. **ゾーン > ゾーン追加 > スケジュールロック > 適用**をクリックしてください。



2. スケジュールロックゾーンの詳細情報を設定してください。

- ドアロックタイプが退室許可に設定する場合、ドアのデバイスで退室ができます。退室不可に設定することもできます。
- 事前に生成したスケジュールを選択したり、新しいスケジュールを作成し設定することもできます。
- スケジュール内に認証時発生する動作を警報で設定します。
- スケジュール内にアクセスできるバイパスグループを設定します。

3. 適用ボタンをクリックし設定を保存します。

スケジュールアンロックの設定

1. ゾーン > ゾーン追加 > スケジュールアンロック > 適用をクリックしてください。



2. スケジュールアンロックの詳細情報を設定してください。

← スケジュールアンロックゾーンの追加

情報

・ 名称

・ 種別

スケジュールアンロック

設定

・ 有効/無効

有効

・ ユーザー認証により開始

有効

・ ドア/エレベーター

ドア

・ スケジュール

Always

・ ドア

N2

スケジュール解放の認証

・ アクセスグループ

未使用

適用

キャンセル

ユーザー認証により開始を有効にすると、認証を行うアクセスグループの設定が必要です。

3. 適用をクリックし設定を保存します。

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_a_scheduled_lock_unlock_zone&rev=1602466304

Last update: **2020/10/12 10:31**