

目次

モニタリングについてのカスタムレベルの構成	1
-----------------------------	---

モニタリングについてのカスタムレベルの構成


BioStar

2.5以下では、モニタリング権限を持つ全てのユーザーが**モニタリング(MONITORING)**

メニューに生成された全てのイベントログを確認することができます。BioStar

2.6からはユーザー、デバイス、ドア、エレベーター、ゾーンのように、ユーザー指定が可能な項目を構成してモニタリングできる項目を制限することができます。

1. 設定(**Setting**) > アカウント(**ACCOUNT**)に移動してください。



2. カスタムレベルの追加(**Add Custom**

Level)を選択してください。モニタリングのユーザー指定項目を構成することができます。

Add Custom Level

Name: 14F operator

Description: 14F monitoring

Admin Menu Settings

	Menu Item	Custom Items	Add Button	Edit	Read
1	Dashboard		N/A		☐
2	User	All Users (2)	Disabled	☐	☐
3	Device	All Devices (2)	Disabled	☐	☐
4	Door	All Doors (2)	Disabled	☐	☐
5	Elevator	All Elevators	Disabled	☐	☐
6	Zone	All zones (7)	Disabled	☐	☐
7	Access Control	All access groups	Disabled	☐	☐
8	Monitoring	User Group 1, Device Group A, Door Status, Door Group A, Floor Status, All Elevators, Zone Status, All zones (7)	N/A	☒	☒
9	Time & Attendance		Disabled	☐	☐
10	Setting		N/A	☐	☐

Add User: 3(kate)

- リアルタイムログおよびイベントログは下記の条件によりフィルタリングされます。

選択されたユーザーグループおよびデバイスグループ(ドアのステータス、階のステータス、グループステータスを除く)

- 選択したドアグループによりドアのステータスが表示されます。
- 選択したエレベーターグループにより階のステータスが表示されます。
- 選択したゾーングループによりゾーンステータスが表示されます。

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_custom_admin_about_monitoring_section

Last update: 2019/08/27 14:40