

目次

Wiegand出力情報を設定する	1
------------------------	---

Wiegand出力情報を設定する

BioStar 2バージョン2.7.8からWiegand出力値をユーザーIDに送信するオプションが追加されました。

使用可能なデバイスおよびファームウェアのバージョン

- BioStation 2: 1.8.0 以上
- BioStation A2: 1.7.0 以上
- BioStation L2: 1.5.1 以上
- BioEntry W2: 1.4.1 以上
- FaceStation 2: 1.3.0 以上
- BioEntry P2: 1.3.0 以上
- BioLite N2: 1.2.0 以上
- Xpass 2: 1.1.0 以上
- FaceLite 1.1.0 以上

Wiegand

Input/Output: Input

Wiegand Input Format: Default

Output Mode: ☒ Normal ☐ Fail Code 0x00

Pulse Width(µs): 40

Pulse Interval(µs): 10000

Output info: ☒ Card ID ☐ User ID

- スマートカードのうち、BypassやAoCの場合には、カードIDが表示されます。
- Secure Credential Cardは、ユーザーID出力をサポートします。
- スレーブデバイスは、出力情報オプションを使用することができません。
- ユーザーIDは、数字、英数字の両方をサポートします。

出力情報をユーザーIDに設定し、Bypassも有効にした場合、Wiegand出力値はカードIDで表示されます。

出力情報をユーザーIDに設定した場合1byteずつグループ化されたASCIIコードが16進数の出力として送信されます。

* 数字ID：ユーザーIDが1234のときに0x04が送信されます。

* 英数字ID：ユーザーIDが1234のときに0x31 32 33 34が送信されます。

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_wiegand_authentication_result_from_card_id_to_user_id

Last update: 2020/05/23 16:49