목차

BS2_GetMifareCardConfigEx 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_GetMifareCardConfigEx

[+ 2.9.9] 장치의 Mifare 카드 중 AES128 암호화 된 카드에 사용되는 설정 정보를 가져옵니다.

> **주의 사항**
> 보안강화를 위해 키 값은 취득할 수 없습니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetMifareCardConfigEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId, const
BS2MifareCardConfigEx* config);
```

> BS2MifareCardConfigEx 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : Smart card 정보를 설정할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_SetMifareCardConfigEx

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_getmifarecardconfigex

Last update: **2025/06/11 13:30**