콘텐츠 테이블

- 서버 매칭 설정하기 1
  - BioStar 2 설정에서 서버 매칭 활성화 1
  - 장치 설정에서 서버 매칭 활성화 1
  - 장치에 저장된 사용자 삭제하기 3

시스템 구성, BioStar 2, 서버 매칭

서버 매칭 설정하기

BioStar 2에서는 사양이 각기 다른 10개 이상의 장치가 지원됩니다. 특정 상황에서는 총 사용자 수가 장치의 최대 템플릿 한도를 초과하거나 장치에 지문 템플릿을 저장함에 따라 보안 문제가 발생할 수도 있습니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 서버 매칭을 사용할 수 있습니다. 서버 매칭은 장치에 있는 스캔한 지문을 서버 데이터베이스에 저장된 지문 템플릿과 비교하는 방법입니다.

> 서버 매칭을 사용하려면 BioStar 2 출입통제 어드벤스 또는 그 이상의 라이선스를 활성화해야 합니다.
> BioStar 2의 라이선스 활성화하기을 참고하십시오.

BioStar 2 설정에서 서버 매칭 활성화

1) **설정 > 서버 > 서버 매칭**으로 이동하십시오.



Server Matching

- Use Server Matching: Inactive
- Max. Simultaneous Server Matching Count: 2 / 4
- Fast Mode: Active
- Security Level: 1/1,000,000

2) **서버 매칭 사용**을 활성화하십시오.



Server Matching

- Use Server Matching: Active
- Max. Simultaneous Server Matching Count: 2 / 4

3) 설정을 저장하려면 **확인** 버튼을 클릭하십시오.

장치 설정에서 서버 매칭 활성화

1) **장치** > 사용할 장치 클릭 > **인증**으로 이동합니다.



Authentication

Auth Mode: Always / Always / Always

Full Access: Disable

Server Matching: Inactive

2) **서버 매칭** 옵션을 활성화하십시오.



Authentication

Auth Mode: Always / Always / Always

Full Access: Disable

Server Matching: Active

이제 장치 안에 사용자 정보가 없어도 지문을 매칭할 수 있습니다. BioStar 2를 사용자 자동 동기화와 함께 사용하고 있다면 이 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다. 사용자 자동 동기화 기능이 켜져 있으면 새로 등록되는 사용자가 장치에 자동으로 전송되기 때문입니다.



User/Device Management

Automatic User Synchronization: Not Used

장치에 저장된 사용자 삭제하기

1) **장치** > 사용자 정보를 삭제해야 하는 장치의 확인란 선택 > **장치의 사용자 관리**를 클릭하십시오.



☐	Device ID	Name	Group
☐	539308121	BioEntryPlus 539308121 (1...	All Devices
☐	541530988	BioStation A2 541530988 (...	All Devices
☑	541531041	BioStation A2 541531041 (...	All Devices
☐	541531061	BioStation A2 541531061 (...	All Devices
☐	542501008	BioStation L2 542501008 (...	All Devices
☐	544108056	BioEntry W2 544108056 (1...	All Devices

2) 사용자를 선택한 뒤 **삭제** 버튼을 클릭하여 삭제하십시오.


Manage Users in Device
1-7/7
All Users
Different Users
Upload
Delete

BioStation 2 546832586 (192.168.16.233)

○ All Users ○ Different Users

☐	User ID	Template Num.	1:1 Security Le...	Status
☐	7	0	Device Default	Same
☐	6	0	Device Default	Same
☐	5	0	Device Default	Same
☐	4	0	Device Default	Same
☐	3	0	Device Default	Same
☐	2	1	Device Default	Same
☐	1	0	Device Default	Same

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge./ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:how_to_use_server_matching

Last update: **2024/10/11 11:38**