목차

BS2_GetThermalCameraConfig 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1

BS2_GetThermalCameraConfig

[+ 2.7.1] 열화상 카메라 설정 정보를 가져옵니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetThermalCameraConfig(void* context, uint32_t deviceId,
BS2ThermalCameraConfig* config);
```

> BS2ThermalCameraConfig 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : 설정 정보를 저장할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getthermalcameraconfig

Last update: **2024/10/24 10:59**