목차

BS2_SetAccessGroup 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_SetAccessGroup

출입 그룹을 설정합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetAccessGroup(void* context, uint32_t deviceId, BS2AccessGroup*
accessGroups, uint32_t accessGroupCount);
```

> BS2AccessGroup 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *accessGroups* : 저장하고자 하는 access group 리스트
- [In] *accessGroupCount* : access group 리스트의 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetAccessGroup
BS2_GetAllAccessGroup
BS2_RemoveAccessGroup
BS2_RemoveAllAccessGroup

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_setaccessgroup

Last update: **2016/07/12 08:59**