목차

BS2_RemoveAllInterlockZone 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAllInterlockZone

모든 인터락 구역을 제거합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAllInterlockZone(void* context, uint32_t deviceId);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetInterlockZone
BS2_GetInterlockZoneStatus
BS2_GetAllInterlockZoneStatus
BS2_SetInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneAlarm
BS2_RemoveInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneArm

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_removeallinterlockzone&rev=1520396086

Last update: **2018/03/07 13:14**