목차

BS2_RemoveAntiPassbackZone 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAntiPassbackZone

주어진 안티패스백 구역을 제거합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAntiPassbackZone(void* context, uint32_t deviceId,
BS2_ZONE_ID* zoneIds, uint32_t zoneIdCount);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *zoneIds* : 제거하고자 하는 anti-passback zone id 리스트
- [In] *zoneIdCount* : anti-passback zone id 리스트의 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetAntiPassbackZone
BS2_GetAllAntiPassbackZone
BS2_GetAntiPassbackZoneStatus
BS2_GetAllAntiPassbackZoneStatus
BS2_SetAntiPassbackZone
BS2_SetAntiPassbackZoneAlarm
BS2_RemoveAllAntiPassbackZone
BS2_ClearAntiPassbackZoneStatus
BS2_ClearAllAntiPassbackZoneStatus

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_removeantipassbackzone

Last update: **2016/02/02 14:30**