목차

BS2_RemoveAllLift 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAllLift

모든 Lift를 제거합니다

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAllLift(void* context, uint32_t deviceId);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetLift
BS2_GetAllLift
BS2_GetLiftStatus
BS2_GetAllLiftStatus
BS2_SetLift
BS2_SetLiftAlarm
BS2_RemoveLift
BS2_ReleaseFloor
BS2_ActivateFloor
BS2_DeActivateFloor

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_removealllift

Last update: **2017/06/28 11:42**