목차

BS2_RemoveAuthGroup 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAuthGroup

주어진 인증 그룹을 제거합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAuthGroup(void* context, uint32_t deviceId, uint32_t*
authGroupIds, uint32_t authGroupIdCount);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *authGroupIds* : 제거할 auth group id 리스트
- [In] *authGroupIdCount* : auth group id 리스트의 크기

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetAuthGroup
BS2_GetAllAuthGroup
BS2_SetAuthGroup
BS2_RemoveAllAuthGroup

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_removeauthgroup&rev=1498617313

Last update: **2017/06/28 11:35**