

BS2_GetAllDeviceZone

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Zone Control API](#) > [BS2_GetAllDeviceZone](#)

BS2_GetAllDeviceZone

Ethernet 가 .

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_GetAllDeviceZone(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,  
BS2DeviceZone** deviceZoneObj, uint32_t* numDeviceZone);
```

BS2DeviceZone

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *deviceZoneObj* : device zone
- [Out] *numDeviceZone* : device zone

zoneObj [BS2_ReleaseObject](#)

BS_SDK_SUCCESS , 가

[BS2_GetDeviceZone](#)
[BS2_SetDeviceZone](#)
[BS2_RemoveDeviceZone](#)
[BS2_RemoveAllDeviceZone](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getalldevicezone&rev=1504530468

Last update: **2017/09/04 22:07**