Zone Control API > BS2_SetTimedAntiPassbackZoneAlarm

BS2_SetTimedAntiPassbackZoneAlarm

.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetTimedAntiPassbackZoneAlarm(void* context, uint32_t deviceId,
uint8_t alarmed, uint32_t* zoneIds, uint32_t zoneIdCount);
```

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *alarmed* :
- [In] *zoneIds* : timed anti-passback zone id
- [In] *zoneIdCount* : timed anti-passback zone id

BS_SDK_SUCCESS ,

.

BS2_GetTimedAntiPassbackZone
BS2_GetAllTimedAntiPassbackZone
BS2_GetTimedAntiPassbackZoneStatus
BS2_GetAllTimedAntiPassbackZoneStatus
BS2_SetTimedAntiPassbackZone
BS2_RemoveTimedAntiPassbackZone
BS2_RemoveAllTimedAntiPassbackZone
BS2_ClearTimedAntiPassbackZoneStatus
BS2_ClearAllTimedAntiPassbackZoneStatus

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_settimedantipassbackzonealar m

Last update: **2016/02/02 14:31**