

BS2_SetInterlockZoneAlarm

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_SetInterlockZoneAlarm

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_SetInterlockZoneAlarm(void* context, uint32_t deviceId, uint8_t  
alarmed, uint32_t* zoneIds, uint32_t zoneIdCount);
```

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *alarmed* :
- [In] *zoneIds* : zone id
- [In] *zoneIdCount* : zone id

BS_SDK_SUCCESS , 가

[BS2_GetInterlockZone](#)
[BS2_GetInterlockZoneStatus](#)
[BS2_GetAllInterlockZoneStatus](#)
[BS2_SetInterlockZone](#)
[BS2_RemoveInterlockZone](#)
[BS2_RemoveAllInterlockZone](#)
[BS2_SetInterlockZoneArm](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_setinterlockzonealarm&rev=1520396692

Last update: **2018/03/07 13:24**

