_BS2_GetLogSmallBlobFromDir_ ....

USB Exported Control API > BS2_GetLogSmallBlobFromDir

BS2_GetLogSmallBlobFromDir

[+ 2.6.4] USB　　　　　Data　　　　EventMask　　　　　　　　　　　　　.
BS2EventBlob　　　　　　　BS2_GetLogBlobFromDir
　　　　　　　6　　　　BS2EventSmallBlob　　　imageObj
　　　.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetLogSmallBlobFromDir(void* context, const char* szDir, uint16_t
eventMask, BS2_EVENT_ID eventId, uint32_t amount, BS2EventSmallBlob**
logsObj, uint32_t* numLog);
```

> BS2EventSmallBlob

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *eventMask* : event mask
- [In] *eventId* :　　　　　　ID　, 0　　　　　　　　　　　　　　.
- [In] *amount* :　　　　　　　　　　, 0　　　　eventId　　　　　　　　　　.
- [Out] *logsObj* :
- [Out] *numLog* :

> logsObj　　　　　　　　BS2_ReleaseObject
> .

　　　　　　　BS_SDK_SUCCESS　　　　　　,
　.

BS2_AllocateUsbContext
BS2_ReleaseUsbContext
BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir
BS2_GetUserListFromDir
BS2_GetUserInfosFromDir
BS2_GetUserDatasFromDir
BS2_GetUserInfosExFromDir
BS2_GetUserDatasExFromDir
BS2_GetLogFromDir
BS2_GetFilteredLogFromDir
BS2_GetLogBlobFromDir

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getlogsmallblobfromdir

Last update: **2020/02/17 19:46**