BS2_RemoveAllFloorLevel ....

Lift Control API > BS2_RemoveAllFloorLevel

BS2_RemoveAllFloorLevel

Floor   .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAllFloorLevel(void* context, uint32_t deviceId);
```

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :

BS_SDK_SUCCESS   ,

.

BS2_GetFloorLevel
BS2_GetAllFloorLevel
BS2_SetFloorLevel
BS2_RemoveFloorLevel