

목차

응답 코드 1

응답 코드

코드	설명
SUCCESS	성공
ERR_GET_OPTION	옵션 가져오기 오류입니다.
ERR_SET_OPTION	옵션 설정하기 오류입니다.
ERR_INVALID_OPTION	유효하지 않은 옵션입니다.
ERR_CARD_SCAN_TIMEOUT	카드 읽기 대기 시간이 만료되었습니다.
ERR_CANNOT_SCAN_CARD	카드를 스캔 할 수 없습니다.
ERR_CARD_SCAN_CANCELLED	카드 스캔이 취소되었습니다.
ERR_FINGERPRINT_SCAN_TIMEOUT	지문 스캔 시간이 만료되었습니다.
ERR_FINGERPRINT_CAPTURE_FAIL	지문 이미지를 획득할 수 없습니다.
ERR_FINGERPRINT_EXTRACTION_LOW_QUALITY	지문 특징점 정보가 부족합니다.
ERR_FINGERPRINT_CAPTURE_LOW_QUALITY	획득한 지문 이미지의 품질이 좋지 않습니다.
ERR_FAKE_FINGER_DETECTED	위조 지문입니다.
ERR_CANNOT_UPDATE_FINGERPRINT	지문 템플릿을 갱신할 수 없습니다.
ERR_INVALID_FINGERPRINT_PARAM	유효하지 않은 지문 정보입니다.
ERR_TEMPLATE_FORMAT_MISMATCH	시스템 지문 템플릿 포맷과 상이합니다.
ERR_VERIFY_FAIL_FINGERPRINT	지문 1:1 인증에 실패하였습니다.
ERR_IDENTIFY_FAIL_FINGERPRINT	지문 1:N 인증에 실패하였습니다.
ERR_NOT_SAME_FINGERPRINT	동일 지문이 아닙니다.
ERR_EXTRACTION_FAIL_FINGERPRINT	템플릿 데이터를 추출할 수 없습니다.
ERR_CANNOT_SCAN_FINGERPRINT	지문을 스캔 할 수 없습니다.
ERR_FINGERPRINT_SCAN_CANCELLED	지문 스캔이 취소되었습니다.
ERR_SCAN_FEEDBACK_NON_CENTER_POSITION	손가락을 센서 중앙에 위치합니다.
ERR_SCAN_FEEDBACK_NON_FLAT	손가락을 센서에 대고 평평하게 합니다.
ERR_SCAN_FEEDBACK_TOO_HUMID	손가락을 센서에 가볍게 누르거나 건조시켜야 합니다.
ERR_SCAN_FEEDBACK_TOO_DRY	손가락을 센서에 약간 세게 누르거나 입김을 불어야 합니다.
ERR_SCAN_FEEDBACK_INTERNAL_ERROR	내부 오류로 지문 스캔이 실패하였습니다.
ERR_CANNOT_EXECUTE_OUTPUT_ACTION	장치의 출력 신호를 실행 할 수 없습니다.
ERR_CANNOT_EXECUTE_LED_ACTION	장치의 LED 제어를 실행 할 수 없습니다.
ERR_CAMERA_CAPTURE_FAIL	카메라에서 이미지를 획득할 수 없습니다.
ERR_CANNOT_OPEN_DEVICE_DRIVER	장치 드라이버가 없습니다.
ERR_CANNOT_OPEN_RTC	RTC 장치가 없습니다.
ERR_CANNOT_SET_RTC	RTC 장치에 시간을 설정할 수 없습니다.
ERR_CANNOT_GET_RTC	RTC 장치로부터 시간 정보를 가져올 수 없습니다.
ERR_CANNOT_SET_LED	LED 패턴을 설정할 수 없습니다.
ERR_CANNOT_FIND_DEVICE	장치를 찾을 수 없습니다.
ERR_INVALID_RELAY	유효하지 않는 릴레이 장치입니다.
ERR_INVALID_PORT	유효하지 않는 포트입니다.
ERR_FINGERPRINT_FULL	더 이상 지문을 추가할 수 없습니다.
ERR_DUPLICATE_ID	중복된 식별자입니다.
ERR_INVALID_ID	식별자가 유효하지 않습니다.
ERR_DUPLICATE_TEMPLATE	이미 등록된 지문입니다.

코드	설명
ERR_NOT_SUPPORTED	지원하지 않는 기능입니다.
ERR_TIMEOUT	대기 시간이 만료되었습니다.
ERR_FILE_IO	파일 I/O 동작에 실패하였습니다.
ERR_ALLOC_MEM	메모리 할당에 실패하였습니다.
ERR_CANNOT_UPGRADE	업그레이드에 실패하였습니다.
ERR_CANNOT_CONNECT_FTP_SERVER	FTP 서버에 접속 할 수 없습니다.
ERR_CANNOT_DOWNLOAD_FIRMWARE_FILE	펌웨어 파일 다운로드를 실패 하였습니다.
ERR_CANNOT_GET_FIRMWARE_FILE_LIST	펌웨어 파일 목록 수신에 실패 하였습니다.

===== 참조 ===== DeviceListener===== 장치에서 발생하는 이벤트 및 데이터를 전달 받는 콜백 리스너 입니다. <code java> public class DeviceListener implements IDeviceListener { / * **Called when a {@link Punch} detected. * Punch data types are card, magnetic stripe, barcode and integrated circuit. * @param data {@link Punch} */ @Override public void onPunchDetected(Punch data) { } / * Called when a {@link Input} detected. * @param data {@link Input} */ @Override public void onInputDetected(Input data) { } / * **Called when a {@link Event} detected. * @param data {@link Event} */ @Override public void onEventDetected(Event data) { } / * Called when a {@link Fingerprint} detected. * @param data {@link Fingerprint} */ @Override public void onFingerprintDetected(Fingerprint data) { } / * **Called when a {@link Fingerprint} scan completed. * @param data {@link Fingerprint} */ @Override public void onFingerprintScanCompleted(Fingerprint data) { } / * Called when a {@link Fingerprint} identified. * @param data {@link Fingerprint} */ @Override public void onFingerprintIdentified(Fingerprint data) { } / * **Called when a {@link Card} scan completed. * @param data {@link Card} */ @Override public void onCardScanCompleted(Punch data) { } / * Called when a {@link Fingerprint} scan progressed. * @param scanTimeout finger scan timeout. */ @Override public void onFingerprintScanProgress(int scanTimeout) { } / * **Called when a {@link Card} scan progressed. * @param scanTimeout card scan timeout. */ @Override public void onCardScanProgress(int scanTimeout) { } } </code> =====Version===== <code java> public class Version { public String sdkVersion; public String firmwareVersion; } </code> =====FirmwareOption===== <code java> public class Version { public String sdkVersion; public String firmwareVersion; } </code> =====FirmwareOption===== <code java> public class FirmwareOption extends SvpPayload { public static final int FW_NAME_SIZE = 256; public static final int HOST_SIZE = 128; public static final int BS2_USER_NAME_SIZE = 32; public static final int BS2_PASSWORD_SIZE = 32; / * Firmware file name. */ public String fileName; / * FTP server host name(IP). */ public String host; / * FTP user name. */ public String username; / * FTP user password. */ public String password; / * * FTP server port */ public int port; } </code>**********

From:

<https://kb.supremainc.com/svpsdk/> - SVP Android SDK

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/svpsdk/doku.php?id=ko:return_code&rev=1543818461

Last update: 2018/12/03 15:27